

Zetor 332

- Lampka kontrolna tylnego światła przeciwniebieskiego.
- Lampka kontrolna kierunkowskazów ciągnika.
- Lampka kontrolna kierunkowskazów przyczepy.
- Lampka kontrolna kierunkowskazów przyczepy.
- Lampka kontrolna świateł awaryjnych.
- Ciśnieniomierz powietrza.
- Przełącznik oświetlenia ciągnika. Montowany jest tylko w ciągnikach wyposażonych w zamek układu kierowniczego z elektromagnetycznym blokowaniem.
- Zaśleпка.
- Zespół lampek kontrolnych.
- Przełącznik reflektora roboczego i tylnego światła przeciwniebieskiego.
- Przełącznik kierunkowskazów, świateł i sygnału dźwiękowego (światła mijania i drogowe, kierunkowskazy, sygnał świetlny i dźwiękowy).
- Włącznik świateł awaryjnych.
- Przełącznik świateł mijania w masce ciągnika na światła na dachu kabiny.
- Wskaźnik prędkości obrotowej silnika z licznikiem motogodzin.
- Lampka kontrolna sprzęgła WOM.
- Lampka kontrolna minimalnego ciśnienia powietrza. Lampka zapala się przy usterce układu hamulców pneumatycznych lub przy spadku ciśnienia poniżej 380 kPa.
- Lampka kontrolna świateł kabiny, Sygnalizuje włączenie reflektorów na dachu kabiny.
- Paliwomierz. Przy zapaleniu się lampki kontrolnej w zbiorniku znajduje się jeszcze około 1/6 aż 1/10 pojemności.
- Termometr cieczy chłodzącej.
- Stacyjka z kluczykiem lub stacyjka z zamkiem układu kierowniczego z elektromagnetycznym blokowaniem.
- Przycisk rozrusznika (montowany jest ze stacyjką bez zamka układu kierowniczego).